VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Sandstorm 1:18

Bedienungsanleitung

Art. 22264, 22265

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen
Germany
amewi.com
service@amewi.com

Find us on Facebook **httpp://www.facebook.com/amewicom**

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Herzlich willkommen

AMEWI TRADE e.K. ist ein junges, international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchen bei Paderborn.
Unsere Produktpalette umfasst mittlerweile ca. 1.000 Hauptartikel und ca. 5.000 Zubehör- und Ersatzteile.
Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Fahrzeuge, Quadrocopter, Flugzeuge, Hubschrauber, Boote, Kettenfahrzeuge sowie Kreativartikel der Marken Malinos und Puzzle Pilot.
Das Vertriebsnetz besteht aus weltweit ca. 600 Fach- und Onlinehändlern.

Die Firma AMEWI Trade e.K. ist ein reines Großhandelsunternehmen.
Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler.
Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein.
Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Impressum

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen

Vertretungsberechtigter: Melitta Widerspan
Verantwortlich für den Inhalt der Website: Melitta Widerspan

Servicezeiten: Di. u. Do. 14.00 - 15.00 Uhr
Telefon: +49 (0)5251 / 288965 - 61
Email: info@amewi.com

USt.-IdNr.: DE234941066
Steuernummer: 339 / 5308 / 1578
HRB 4933 , Amtsgericht Paderborn

WEEE-Reg.-Nr.: DE 93834722 (Registrierter Hersteller bei der Stiftung Elektro-Alt-Register)

Copyright AMEWI Trade e.K.
Fotografie, Verfilmung in jeglicher Art und Weise, Fotokopie / Kopien in jeglicher Art, und Weise, Erfassung und Speicherung /Datenverarbeitung in jeglicher Art und Weise, Nachdruck - auch auszugsweise - und Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise bedürfen der schriftlichen Genehmigung von AMEWI Trade e.K.

Diese Anleitung entspricht dem Technischen Stand des Produktes bei Drucklegung.
Produktupdates sowie sonstige Änderungen in Ausstattung und Technik vorbehalten.
Aus der Bedienungsanleitung können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

AMEWI Trade e.K. haftet nicht für Druckfehler, Änderungen vorbehalten !

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: https://amewi.com/de/downloads/index/search/

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:
AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!
Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.
Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.
Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
Das Fahrzeug darf nur auf glatten, ebenen und sauberen Flächen verwendet werden.
Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.
Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung

Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.
Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise

Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).

Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, das alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.

Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.

Sicherheitshinweise (Grundsatz)
Benutzen Sie Ihre R/C Fernsteuerung nur für die dafür vorgesehenen Anwendungen.
Fahren Sie niemals im Öffentlichen Straßenverkehr oder bei Gewitter.
Das Modell vorsichtig betreiben, wenn sich Menschen oder Tiere in der Nähe befinden.
Halten Sie ausreichend Abstand zwischen den Menschen bzw. Tieren.
Beim Fahren im Regen könnte Wasser in den Empfänger oder Sender eindringen.
Dadurch kann ein Kurzschluss entstehen der zu Störungen führen kann. Vor dem Fahrbetrieb immer Empfänger, Sender auf Funktion überprüfen. Auch die Reichweite der Fernsteuerung muss vor dem Fahrbetrieb überprüft werden. Fahren Sie nicht mit diesem Modell, falls der Servo oder Regler nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Gewährleistung
Wir gewährleisten, dass dieses Modell zum Zeitpunkt des Kaufes frei von Produktions- oder Materialfehlern ist. Diese Gewährleistung deckt keine Bauteile oder bei der Benutzung beschädigte Teile zufolge Änderungen oder Beschädigungen, die durch den Gebrauch von anderen als in der Betriebsanleitung erwähnten Materialen entstanden sind. Sobald das Modell in Betrieb genommen wird, übernimmt der Benutzer alle daraus entstehende Haftung. Reklamationen aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder Schadensersatzforderungen aufgrund falscher Anwendung dieses Modells müssen zurückgewiesen werden, da der praktische Betrieb außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Von der Gewährleistung sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß, sowie Mangel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte AMEWI Fachhändler sowie Verwendung anderer als Original AMEWI Ersatzteile erlischt die Gewährleistung.

Dieses Produkt ist ein leistungsstarkes RC Auto welches viel Spaß bringen wird. Aber, unsachgemäße Handhabung können Beschädigung und Verletzungen hervorrufen.
Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte sorgfältig um diesen vorzubeugen.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder jünger als 14 Jahre sollten von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Lesen Sie die Anweisungen sorgsam, um sich mit den Fahrzeuggegebenheiten und den jeweiligen Prozeduren vertraut zu machen bevor Sie das Fahrzeug in Betrieb nehmen. Haben Sie noch nie ein RC Fahrzeug betrieben, empfehlen wir Ihnen, sich eine erfahrene Person Zuhilfe zu holen.
- Stellen Sie sicher das sowohl die Akkus der Fernbedienung als auch des Autos voll geladen sind, bevor das Fahrzeug in Betrieb genommen wird.
- Bitte fahren Sie nur auf einem speziellen Platz. Vermeiden Sie das Fahren auf belebten Straßen und Plätzen, sowie nassen Straßen. WARNUNG: Vermeiden Sie dieses Fahrzeug durch Wasser und Matsch zu fahren. Nässe und Feuchtigkeit können ESC, Motor, Empfänger, Servo und Akku beschädigen.
- Schließen Sie den Akku korrekt an (auf Polarität +/- achten).
- Um das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen, schalten Sie erst die Fernsteuerung an, dann das Fahrzeug. Um das Fahrzeug außer Betrieb zu nehmen, erst das Fahrzeug ausschalten, dann die Fernsteuerung.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Fahrzeug wenn das Auto nicht in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Fahrzeuges auf lose Verbindungen.
- Sollten Sie einen Akku benutzen der im Lieferumfang nicht enthalten war, stellen Sie sicher das die Akkuspannung/Zellenzahl dieselbe ist. Wenn Sie Hilfe benötigen fragen Sie bitte Ihren Verkäufer.
- Fassen Sie Bauteile des Fahrzeuges nicht im Betrieb an. ESC und Motor können sehr heiß werden. Nicht berühren bis das Fahrzeug abgekühlt ist.

Dieses Fahrzeug kann mit NI-MH oder Lithium Polymer Akkus betrieben werden.
Wegen der hohen Energiedichte der Akkus beachten Sie bitte folgende Hinweise besonders.

- Die Akkus müssen zum Laden aus dem Auto genommen werden.
- Die Akkus vor dem Laden abkühlen lassen.
- Die Akkus an einem trockenen Ort lagern.

Der Betrieb und Wartung erfordert technisches Verständnis, handwerkliche Sorgfalt und sicherheitsbewusstes Verhalten.
Da Hersteller und Verkäufer keinen Einfluss auf den ordnungsgemäßen Betrieb und Wartung der Modelle haben, wird ausdrücklich auf diese Gefahren hingewiesen und jegliche Haftung ausgeschlossen.
Alle sich bewegenden Teile stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar.
Beachten Sie, dass Motoren, Regler im Betrieb hohe Temperaturen erreichen können, deshalb vermeiden Sie unbedingt eine Berührung solcher Teile.
Achten Sie ebenfalls darauf, dass keine sonstigen Gegenstände mit sich drehenden Teilen in Berührung kommen!
Beachten Sie die Hinweise der Akkuhersteller.
Über- oder Falschladungen können zur Explosion der Akkus führen. Achten Sie auf richtige Polung.
Schützen Sie Ihre Geräte vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Setzen Sie die Geräte keiner übermäßigen Hitze, Kälte oder Vibrationen aus. Benutzen Sie nur empfohlene Ladegeräte und laden Sie Ihre Akkus nur bis zur angegebenen Ladezeit. Ladekontrolle beachten. Überprüfen Sie Ihre Geräte stets auf Beschädigungen und erneuern Sie Defekte mit Original-Ersatzteilen.
Beschädigte oder nass gewordene Geräte nicht mehr verwenden, selbst wenn sie wieder trocken sind.
In solchen Fällen sollten Sie Ihren Fachhändler zu Rate ziehen bzw. über ihn die Geräte durch unseren AMEWI Service überprüfen lassen. Es dürfen nur die von uns empfohlenen Komponenten und Zubehörteile eingesetzt werden.
An den Fernsteueranlagen dürfen keinerlei Veränderungen vorgenommen werden.

Haftungsausschluss
Sowohl die Einhaltung der Montage- und Betriebanleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung der Modellbaukomponenten können von AMEWI nicht überwacht werden.
Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.
Soweit gesetzlich zulässig ist die Verpflichtung zur Schadenersatzleistung, gleich aus welchen Rechtsgründen, auf den Rechnungswert der an dem schadensstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten AMEWI -Produkten begrenzt.
Dies gilt nicht, soweit nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt gehaftet werden muss.

Sicherheitshinweise

Sie können die Kontrolle über Ihr Modell verlieren, wenn der Sender- oder Empfänger-Akku nur noch eine ungenügende Spannung aufweisen. Ein Empfänger-Akku, dessen Stromversorgung nach längerem Betrieb nachlässt, bewegt die Servos nur sehr langsam, die Kontrolle wird unberechenbar. Wenn Sie ein Modell besitzen, bei welchem der Elektro-Motor und der Empfänger vom gleichen Akku gespeist werden (BEC-System), sollten Sie den Betrieb abbrechen, sobald die Spitzengeschwindigkeit stark nachlässt. Sie würden andernfalls kurze Zeit später die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.
R/C Modelle können durch das Erreichen hoher Geschwindigkeit Personen verletzen oder Sachschäden verursachen. Der Reiz beim Fahren eines R/C-Modells liegt im zuverlässigen Zusammenbau des Modells und seiner sorgfältigen, gewissenhaften Bedienung.

1. Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen in dieser Anleitung.
2. Seien Sie „sicherheitsbewusst" und benutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand.
3. Denken Sie daran, dass das Betreiben eines R/C Modells ein anspruchsvolles Hobby ist, welches man nicht in kürzester Zeit erlernen kann, sondern erst allmählich durch richtige Anleitung und Training die entsprechende Geschicklichkeit entwickelt.
4. Gehen Sie kein Risiko ein, etwa mit einem Modellauto bei zu schlechtem Wetter oder bei Vorhandensein einer Ihnen bekannten Funktionsstörung zu fahren.
5. Durch die spezielle Technik der Fernsteuerung mit 2,4 GHz bilden Sender und Empfänger eine Einheit und sind aufeinander abgestimmt. Eine Beeinflussung des Empfängers durch beliebige andere Sender oder Funksignale tritt nicht auf.
   Die bei den bisherigen Frequenzen (27/35/40 MHz) übliche Überprüfung, ob andere Modelle in der Nähe mit dem gleichen Frequenzkanal betrieben werden, ist nicht mehr erforderlich.
6. Beachten Sie die Vorschriften einer R/C-Bahn, falls Sie dort Ihr Modell betreiben.
7. Es ist sehr gefährlich, sowohl für Autofahrer als auch für ein RC- Modell, wenn Sie damit auf einer öffentlichen Straße fahren. Unterlassen Sie daher Fahrten auf öffentlichen Straßen oder Plätzen.
8. Vermeiden Sie, mit Ihrem RC- Fahrzeug in Richtung von Personen oder Tieren zu fahren. Diese Modelle beschleunigen sehr schnell und können ernste Verletzungen verursachen.
9. Diese Fernsteueranlage wird nicht zum Betreiben von Schiffsmodellen empfohlen.
10. Sobald Sie beim Betrieb Ihres Modells irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Störungen beobachten, beenden Sie den Betrieb. Schalten Sie Ihre Fernsteuerung und Ihr Modell erst wieder ein, wenn Sie sicher sind, dass das Problem behoben ist.
    R/C-Modelle sind keine „Spielsachen" – Sicherheitsmaßnahmen und vorausschauendes Handeln sind eine Grundbedingung für den Betrieb eines ferngesteuerten Modells!
11. Nutzen Sie die Möglichkeit der Failsafe- Einstellung, die bei einem eventuellen Ausfall der Signalübertragung – z.B. durch zu geringe Senderspannung – das Modell in einen Steuerungszustand versetzt, bei welchem es nicht unkontrolliert davonfährt.

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Inhaltsverzeichnis / Index

1. Technische Daten 8
2. Produkt und Zubehör..... 8
3. Akkus und Batterien..... 9-10
4. Die Fernsteuerung..... 11-12
5. Inbetriebnahme..... 13
6. Ersatzteile..... 14-30
7. Serviceformular..... 31

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

1. Technische Daten

LxBxH :	280.2mm x166.5mm x142mm
Motor :	370 brushed
Radstand :	183mm
Geschwindigkeit:	bis zu 40 km/h
Akku :	6,4V 700mAh Li-Ion Akku
Fernsteuerung :	2.4GHz
Übersetzung :	1:7.3

2. Produkt und Zubehör

Auto

Fernsteuerung

Akku / Ladekabel

3. Akkus und Batterien

Bitte legen Sie 4 AA Batterien in das Batteriefach!

Hinweise zum Umgang mit Batterien:

- Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen
- Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen
- Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen
- Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden
- Achten Sie auf die richtige Polarität
- Lassen Sie die Akkus während des Ladevorgangs nie unbeaufsichtigt
- Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden

Einlegen von Batterien und Akku

(1) Öffnen Sie die Batterieabdeckung unten an der Fernsteuerung.
(2) Legen Sie die beigefügten Batterien ein und schliessen Sie das Fach wieder.
Bitte auf die richtige Polarität achten.



3. Akkus und Batterien

Akku Laden

(1) Diesem Produkt liegt ein Li-Ion Akku bei. Bitte laden Sie diesen vor der ersten Fahrt.
(2) Verbinden Sie den Stecker des Akkus mit dem Stecker des USB-Ladekabels und den USB-Stecker mit einem USB-Port am PC.
(3) Für eine volle Akkuladung muss der Akku ca. 3 Stunden geladen werden.
Den Akku nicht zu lange laden, dadurch wird der Akku nicht voller!
(4) Ladevorgang niemals unbeafsichtigt lassen!
(5) Überprüfen Sie regelmäßig die Stecker und andere elektrische Teile am Modell, Akkus und Ladegerät. Sollten Sie eine Beschädigung festellen, reparieren Sie oder tauschen sie es vor dem Einsatz.



4. Die Fernsteuerung

Aufbau der Fernbedienung



Einstellungen der Fernbedienung

Trimmfunktion Lenkung: Mit diesem Regler stellen Sie die Neutralstellung des Lenkservos ein.

4. Die Fernsteuerung



Hinweise:
Gas/Bremse/Rückwärts: Trimmfunktion GAS so einstellen das das Fahrzeug fast nach vorne anfährt.
Erst dann lässt sich der Rückwärtsgang benutzen.
Trimmfunktion Lenkung: so einstellen, das das Auto gradeaus fährt.
Dual Rate Funktion Lenkung: den Vollausschlag der Lenkung um ca 10% begrenzen -schont die Antriebswellen.

5. Inbetriebnahme

Schalten Sie die Fernsteuerung ein.



Verbinden Sie Akku- und Fahrzeugstecker (BEC rot) miteinander
Schalten Sie das Fahrzeug mit dem EIN / AUS Schalter ein.

Nach dem Fahrbetrieb: schalten Sie erst das Fahrzeug aus, dann die Fernsteuerung!



6. Inbetriebnahme



Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.



Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.







Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.



Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.





Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.



Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.





Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.





Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.



Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.





Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.



Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.



Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.



Vehicle components



Rear axle assembly



Swing arm assembly

Steering cup assembly

C-Block components



Gearbox assembly

Rear bridge connector assembly



Differential gear assembly



Coupler assembly



Limit set of components



Second floor components



Dust cover assembly

10T drive tooth assembly



44T reduction gear assembly



Ball head assembly



Rudder rod assembly



Steering Cup Tie Rod Assembly



Swing arm assembly



Rear axle tie rod assembly



Rear swing arm assembly

Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.



Rear drive bush assembly



Rear drive bush assembly

Rear shock components



Rear shock components



Rudder base assembly

Rudder arm output gear assembly



Rear shock components



Skeleton components



Battery holder assembly



Battery pressure bar assembly



Front suspension bracket assembly

Rear shock mount components

Rear pillar post bracket assembly



Rear axle tie rod positioning plate assembly

Rear Arm Mounting Assembly

Tire components

Before climbing anti-installed components



Spare tire assembly



ST1.7 * 4 PB screw assembly

ST2 * 3.5KB screw assembly

Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.

2 * 5 PM screw assembly

ST2 * 5PB screw assembly

2.5 * 4 PM screw assembly

ST2 * 6KB screw assembly

2 * 6 KM screw assembly

ST2 * 6PB screw assembly

ST2 * 8PB screw assembly

ST2 * 8PB half-tooth screw assembly



ST 2 * 10 PB screw assembly



ST2 * 12PB screw assembly



2.5 * 34PM cross-head half-tooth screw assembly



ST1.8 * 3PWB4 screw assembly



ST 2.3 * 6PWB5 screw assembly

ST 2 * 10PWB6 screw assembly

ST 2 * 14PWB8 screw assembly

ST2 * 16PBO thread length 5 screw assembly

3 * 4 KM screw assembly

12429 Shell components



Fixed after the motor aluminum components



4.5 * 9.2 Ball screw assembly

Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.



Forearm code component



Rear arm assembly



1 * 16.5MM R-type pin assembly



Front wheel drive assembly



Pressure spring 1 * 7 * 9 * 4 components



Receiver board assembly



370 motor components



Optical axis 1.5 * 6 components



Front cup assembly



Steering fixed shaft assembly

Lithium battery components



Central drive shaft assembly



Drive the toothed cup assembly



Output tooth fixed shaft assembly

Universal axis cup components



Rear drive shaft connector assembly



Drive tooth fixed shaft assembly



Drive the drive shaft assembly

USB charging cable assembly

Copper wheel assembly

Explosionszeichnungen / Erstazteile

AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.

0459



Pre-crash-proof aluminum sheet assembly

0460



370 motor cooling aluminum

A929-62



Cross head screw 2.3 * 5 groups

A949-28

Steering gear assembly

A929-91

Machine screws 3 * 3 zinc plated zinc group

A929-95

M3 locking nut group

A929-96

M2.5 nut group

A303-32

Round cross self-tapping ST1.7 * 6 PB D3 black zinc plating components

0111

Phillips head screw 2 * 12 PM group

A929-43

Ball bearing 6 * 10 * 3 groups

A202-23

Bearing 4 * 8 * 2 groups

K929-05

Helmet Group

0343

V2 remote control

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

AMEWI

Serviceformular Endkunden / Customer Service Sheet

Bitte füllen Sie das Serviceformular bei einer Reklamationseinsendung an Ihren Händler aus und legen dieses dem Produkt bei. / Please fill out the service sheet and attach to your reclamation which you send to your dealer.

Kaufbeleg / Quittungin Kopie bitte anheften
Please attach your bill of purchease

Bitte in Druckbuchstaben leserlich ausfüllen / Please fill out in capital letters :

Name des Käufers / Name:_____

Land / Country:_____

PLZ / Stadt /Postal / City:_____

Telfonnummer / Phone number:_____

Email /Email:_____

Rechnungsnummer / Bill number:_____

Händlername / Dealer name:_____

Fehlerbeschreibung / Failure Description:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Händlerinformationen:

Bitte erstellen Sie online im Servicetool einen Serviceauftrag.
Drucken Sie diesen aus und senden diesen mit der Reklamation und Rechnung / Lieferschein mit.

Dealer information notice:

Please create a service request online in the AMEWI service tool, print the service request and attach the printed request including the bill of purchase to this reclamation.

CE